



Systeme de paiement électronique pour pièces & jetons (sans monnayeur)

Électronique de commande avec affichage LED, bouton de démarrage et cache monnayeur



Numéro d'article RC131008-
G42



Description

Le système de paiement RC131008 permet de piloter des équipements SB (ex. : aspirateur) à l'aide de pièces ou de jetons. Il comprend un affichage LED pour le temps restant et les erreurs, un bouton de démarrage ainsi qu'un cache monnayeur. Le monnayeur électronique (ex. : RC10102J) est à configurer séparément et n'est pas inclus. Le système accepte les pièces CHF 1.-, 2.-, 5.- ou 1 jeton. Dès l'insertion, l'appareil connecté démarre, et le temps restant s'affiche à l'écran. Chaque pièce insérée prolonge la durée d'utilisation. En cas de panne, le système bloque la validation et affiche un code erreur.

Spécifications techniques

Fonction commande électronique pour pièces/jetons



Affichage	écran LED avec durée restante et erreurs
Commande	bouton de démarrage
Remboursement	pas de restitution de pièces ou jetons
Sécurité	blocage de validation en cas d'erreur
Éjection	jeton ou pièce rejeté automatiquement en cas de panne
Monnayeur	séparé (ex. RC10102J)

Ce système pilote les appareils SB de manière fiable tout en informant l'utilisateur via l'écran LED. Une sécurité intégrée empêche toute utilisation frauduleuse. L'électronique est compacte, facile à entretenir et adaptée à l'extérieur.