



Douille spéciale 7/8" 22 mm



Numéro d'article SWR2



Description

- Pour les sondes à oxygène situées dans les collecteurs d'échappement des voitures et camionnettes de 1981 et plus, y compris VW®
- Entraînement de 3/8" avec hexagone de 7/8
- Ouverture de 1/2" pour un accès facile à la sonde à oxygène
- Système de clé Flank Drive® pour un couple appliqué plus important avec moins d'effort
- Bille d'arrêt dans le carré d'entraînement pour un maintien sûr
- Finition industrielle

Spécifications techniques

Pays d'origine : USA