



Protection contre le gel, y compris thermostat extérieur

Numéro d'article HZ00593



Description

La protection antigel HZ00593 offre une protection fiable des installations et des systèmes d'eau en cas de basses températures. Elle est équipée d'un thermostat extérieur qui s'active automatiquement lorsque la température descend en dessous d'un certain seuil. Ce système prévient les dommages dus au gel en laissant l'eau s'écouler en cas de risque de gel, ce qui évite d'endommager les canalisations ou l'installation.

Caractéristiques et fonctions

- Protection automatique contre le gel : détecte les températures critiques via le thermostat extérieur et déclenche les mesures de protection.
- Écoulement de l'eau : pour éviter les dégâts dus au gel, l'eau est évacuée du système dès que la fonction antigel est activée.
- Surveillance efficace de la température : le thermostat extérieur garantit des mesures de température précises et une activation fiable de la fonction de protection.
- Intégration facile : compatible avec la plupart des systèmes d'eau et de nettoyage.



Avantages

- Protection contre le gel : prévient les dommages causés par le gel aux installations et aux canalisations.
- Activation automatique : Ne nécessite pas d'intervention manuelle, car la commande est assurée par le thermostat extérieur.
- Longévité de l'installation : Protège vos systèmes contre les dommages causés par le gel et augmente leur durée de vie.
- Simplicité : sa conception permet une installation rapide et un entretien facile.

Remarques importantes

- Perte d'eau : le système protège contre le gel en évacuant l'eau du système. Cela doit être prévu lors de l'utilisation.
- Environnement recommandé : particulièrement adapté aux installations extérieures ou aux systèmes exposés à de basses températures.